

ÍNDICE

- .3. Conteúdo da embalagem
- .4. Instalar a App MEO SMART WIFI
- .5. Ligar o Extensor
- .6. Adicionar o Extensor à rede MEO SMART WIFI
- .7. Estado da ligação WiFi e Informação de segurança



.2.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



- Extensor MEO Smart WiFi 6 1
Fonte de alimentação 230V AC / 12V DC 2
Guia de utilização x

.3.

INSTALAR A APP MEO SMART WIFI



Descarregue a App que o ajudará na instalação do Extensor. Depois pode personalizar e gerir a sua rede MEO Smart WiFi



.4.

LIGAR O EXTENSOR

- 1 • Ligar a fonte de alimentação fornecida ao Extensor MEO Smart WiFi 6 e de seguida a uma tomada de energia 220V AC.
- 2 • Pressionar o botão ON/OFF para ligar a energia.



.5.



DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

https://www.alticelabs.com/connectivity_documents/



Aveiro - Portugal
Rua Eng. José Ferreira Pinto Basto
3810 - 106 Aveiro (Portugal)

www.alticelabs.com

© 2020 Altice Labs. All rights reserved.
Abril 2022

ADICIONAR O EXTENSOR À REDE MEO SMART WIFI

- Siga as instruções da APP MEO Smart WiFi para localizar e ativar o EXTENSOR (recomendado).

Em alternativa, se já tiver SMART WIFI ativo no seu router FIBERGATEWAY:

- Pressione durante alguns segundos o botão **WPS** no Router FIBERGATEWAY e de seguida no EXTENSOR para o ligar à rede.
- Quando o Led **WPS** do EXTENSOR ficar branco fixo, este ficou operacional.
- De seguida, o EXTENSOR deve ser colocado a meia distância entre o Router MEO e o local onde se pretende aumentar a cobertura Wi-Fi, de forma a obter melhores resultados.
- O led WiFi idealmente deve ficar branco fixo.
- Para apoio técnico vá a meo.pt ou ligue 16209.

.6.

ESTADO DA LIGAÇÃO WIFI



Branco fixo

Sinal Wi-Fi excelente

Branco a piscar

Procure aproximar o EXTENSOR do Router FiberGateway

Vermelho a piscar

Tem de adicionar o EXTENSOR à rede MEO Smart WiFi

Vermelho fixo

Desligue e volte a ligar o EXTENSOR para recuperar a ligação ao Router FiberGateway

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- O Extensor MEO Smart WiFi 6, é um equipamento que beneficia de arrefecimento passivo, existindo orifícios de ventilação nas suas faces. Para evitar o sobreaquecimento, por favor não obstruir estes orifícios.
- Verifique as condições ambientais do local de instalação, de acordo com os parâmetros de humidade e temperatura constantes da seguinte tabela:

Temperatura (°C)	+5 a +40
Humidade (%)	0 to 95

.7.



Extensor MEO Smart WiFi 6
Guia de utilização