

Como ativar a funcionalidade Chamadas WiFi em Smartphones Apple | iOS:



1. Rede móvel




2. Principal ou Dados móveis




3. Chamadas por Wi-Fi



4. Neste iPhone




5. Escolher cartão Principal ou Secundário




6. Chamadas por Wi-Fi Ativas

Pode também fazer a ativação de outra forma, indo a **Definições > Aplicações > Telefone > Chamadas por Wi-Fi > ATIVAR Neste iPhone**


Como ativar a funcionalidade Chamadas WiFi em Smartphones Samsung | Android:




1. Ligações



2. Chamadas Wi-Fi




3. Ligar




4. Chamadas Wi-Fi
Ativas


Como ativar a funcionalidade Chamadas WiFi em Smartphones TCL e Alcatel | Android:




1. Cartão SIM e rede móvel




2. Escolher cartão



3. Chamadas por Wi-Fi




4. Chamadas por Wi-Fi Desativadas




5. Chamadas por Wi-Fi Ativadas

Como ativar a funcionalidade Chamadas WiFi em Smartphones Honor | Android:




Como ativar a funcionalidade Chamadas WiFi em Smartphones Motorola | Android:




1. Rede móvel e SIM




2. Escolher Cartão



3. Chamadas Wi-Fi




4. Ativar Chamadas Wi-Fi



5. Preferência das chamadas por Wi-Fi

Como ativar a funcionalidade Chamadas WiFi em Smartphones OPPO | Android:



1. Rede móvel

2. Escolher cartão


3. Chamadas por Wi-Fi

4. Ativar Chamadas Wi-Fi


5. Preferências de
Chamadas Wi-Fi

6. Preferências de
Chamadas Wi-Fi ativo


Como ativar a funcionalidade Chamadas WiFi em Smartphones Xiaomi | Android:




1. Redes móveis




2. Escolher cartão



3. Ativar Fazer chamadas utilizando Wi-Fi




4. Preferências de rede




5. Preferir Wi-Fi


Como ativar a funcionalidade Chamadas WiFi em Smartphones ZTE | Android:




1. Rede móvel




2. Dados móveis



3. Chamadas Wi-Fi




4. Ativar Usar Chamadas Wi-Fi
Escolher Preferências das chamadas por Wi-Fi




5. Preferências das chamadas por Wi-Fi ativa


Como ativar a funcionalidade Chamadas WiFi em Smartphones Ulephone (Armor 22) | Android:




1. Rede e internet




2. Rede móvel




3. Escolher rede




4. Avançadas



5. Chamadas Wi-Fi




6. Ativar Usar Chamadas Wi-Fi
Escolher Preferências da chamada por rede móvel




7. Usar Chamadas Wi-Fi Ativa
Preferências das chamadas por rede móvel ativa


Como ativar a funcionalidade Chamadas WiFi em Smartphones Google | Android:



1. Rede e internet




2. SIMs




3. Escolher cartão



4. Chamadas Wi-Fi



5. Ativar Usar Chamadas Wi-Fi
Escolher Preferências da chamada por rede móvel



6. Usar Chamadas Wi-Fi Ativa
Preferências das chamadas por rede móvel ativa