

MEOBox 4K

GUIA DE UTILIZADOR




Powered by
androidtv




A sua MEOBox 4K

Frente



Traseira



LED:

Indicação MEOBox Ligada/Desligada

BOTÕES:

ON/OFF - Interruptor Ligar/Desligar

RESET - Botão para restaurar as condições de fábrica

Desligue a alimentação da MEOBox e prima o botão de RESET. Volte a ligar a alimentação e aguarde até que apareça a letra "M" no ecrã. Nesse momento, liberte o botão de RESET.

Selecione a opção "Wipe data/factory reset". No ecrã seguinte selecione a opção "Factory data reset". Por fim, desligue e volte a ligar a MEOBox por favor.

ENTRADAS / SAÍDAS:

12V=1A - Entrada da fonte de alimentação

LAN - Ligação Fast Ethernet 10/100 Mb/s (RJ-45)

HDMI - Saída HDMI 2.0 (tipo A) de vídeo UHD e áudio digital

S/PDIF - Saída ótica de áudio digital

AV - Saída de áudio e vídeo analógico (mini Jack)


USB - Ligação USB 3.0

Caso seja este o seu Comando Remoto



NAVEGAÇÃO E ZAPPING


Ver os programas que estão a passar na emissão agrupados por temáticas (ex.: Desporto, Séries, Filmes...)



**Mudar rapidamente de programa ou canal /
Acéder às Gravações Automáticas ou ao Guia TV do canal.**
Tudo isto quando está na emissão em direto


Dica: conheça todos os truques para navegar no MEO em
CLIENTE > TOUR RÁPIDA, DICAS DO COMANDO e DICAS

Caso seja este o seu Comando Remoto



NAVEGAÇÃO E ZAPPING

Ver os programas que estão a passar na emissão agrupados por temáticas
(ex.: Desporto, Séries, Filmes...)



Mudar rapidamente de programa ou canal /
Aceder às Gravações Automáticas ou ao Guia TV do canal.
Tudo isto quando está na emissão em direto


Dica: conheça todos os truques para navegar no MEO em
CLIENTE > TOUR RÁPIDA, DICAS DO COMANDO e DICAS

Caso seja este o seu Comando Remoto



NAVEGAÇÃO E ZAPPING


Ver os programas que estão a passar na emissão agrupados por temáticas
(ex.: Desporto, Séries, Filmes...)



**Mudar rapidamente de programa ou canal /
Aceder às Gravações Automáticas ou ao Guia TV do canal.**
Tudo isto quando está na emissão em direto


Dica: conheça todos os truques para navegar no MEO em
CLIENTE > TOUR RÁPIDA, DICAS DO COMANDO e DICAS

Caso seja este o seu Comando Remoto



NAVEGAÇÃO E ZAPPING

Ver os programas que estão a passar na emissão agrupados por temáticas
(ex.: Desporto, Séries, Filmes...)



**Mudar rapidamente de programa ou canal /
Aceder às Gravações Automáticas ou ao Guia TV do canal.**
Tudo isto quando está na emissão em direto

Dica: conheça todos os truques para navegar no MEO em
CLIENTE > TOUR RÁPIDA, DICAS DO COMANDO e DICAS

Como ligar a sua MEOBox 4K

Dentro da sua caixa encontra:



MEOBox 4K




Comando Bluetooth



2 Pilhas AAA 1,5V



Fonte de alimentação




Cabo HDMI 4K



Manual

MEOBox 4K



Como instalar a MEOBox 4K
e começar a ver a
TV do MEO



Como ligar a sua MEOBox 4K

- 1** Ligue o cabo HDMI fornecido à MEOBox e ao seu televisor.
- 2** Ligue a fonte de alimentação fornecida à entrada 12V=1A da MEOBox e de seguida a uma tomada de energia.
- 3** Prima o botão ON/OFF da MEOBox e ligue o televisor. Caso não veja o ecrã da MEOBox, verifique se selecionou a fonte de sinal vídeo correta, com o comando do televisor.
- 4** Emparelhe o comando fornecido de acordo com as instruções que aparecem no ecrã da sua TV.
- 5** Inicie a configuração da MEOBox seguindo os passos indicados na TV. Caso necessite de ajuda, veja o vídeo com o passo a passo do processo em <https://no.meo.pt/boxandroidtv>
- 6** Para aprender os truques que lhe permitem usar a TV do MEO em toda a plenitude, explore no menu CLIENTE as DICAS DO COMANDO, TOUR RÁPIDA, DICAS E NOVIDADES.

A TER ATENÇÃO:

- A** Certifique-se que as pilhas fornecidas estão corretamente inseridas no comando.
- B** Para uma melhor experiência de televisão recomendamos o uso de cabo de rede (não fornecido) UTP Cat5 ou superior. Nesse caso, ligue-o à porta ETHERNET da MEOBox e a uma das primeiras portas LAN do router.
- C** Em DEFINIÇÕES > PREFERÊNCIAS DO DISPOSITIVO > ACERCA DE > ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA verifique se existe alguma atualização da versão Android TV™ pré instalada na sua MEOBox.
- D** Pode criar a sua conta Google acedendo num smartphone, tablet ou PC a accounts.google.com/signup
- E** Se nos ecrãs iniciais não associou a sua conta Google à MEOBox, vá a DEFINIÇÕES > CONTAS E INÍCIO SESSÃO. Selecione CONTINUAR e escolha um dos métodos propostos.
- F** Atualize a App MEO para a última versão a partir da Google Play Store, acedendo a APPS > OBTENHA MAIS APLICAÇÕES e pesquisando por “MEO”.
- G** Para esclarecimentos adicionais, descarregar uma versão mais recente do manual, ou caso necessite de suporte, aceda a meo.pt/apoio-cliente-contactos

Características da MEOBox 4K

Sistema Operativo: Android TV 10 (upgrade obrigatório para versão superior)

Processador: Amlogic S905X2-B Quad core ARM Cortex-A53"
Velocidade 16500 DMIPS

Processador Gráfico: Mali-G31 MP2

Armazenamento: 8GB Flash

Memória RAM: 2GB DDR3/DDR4

Portas I/O:

1 x HDMI 2.0
1 x USB 3.0
1 x S/PDIF
1 x AV

Comunicações:

Wi-Fi 802.11ac 2x2 (2.4GHz/5GHz)
Bluetooth 5.0
Fast Ethernet 10/100 Mb/s

Comando remoto: Bluetooth e Infra-vermelho

Dimensões: 100mm (C) x 100mm (L) x 23mm (A)

Fonte de alimentação: Entrada AC 100-240V 50/60Hz e Saída DC 12V/1A

Resolução vídeo: 4K HDR

Formatos de vídeo suportados:

VP9 Profile-2 até 4Kx2K@60fps
H.265 HEVC MP-10@L5.1 até 4Kx2K@60fps
AVS2-P2 até 4Kx2K@60fps
H.264 AVC HP@L5.1 até 4Kx2K@30fps
H.264 MVC até 1080P@60fps
MPEG-4 ASP@L5 até 1080P@60fps (ISO-14496)
WMV/VC-1 SP/MP/AP até 1080P@60fps
AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun
Profile até 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL até 1080P@60fps (ISO-13818)
MPEG-1 MP/HL até 1080P@60fps (ISO-11172)
RealVideo 8/9/10 até 1080P@60fps

Formatos de áudio suportados:

MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
e programável com 7.1/5.1 down-mixing

Instruções de Segurança

Leia atentamente as instruções e guarde-as para referência futura.

Tenha em atenção todos os avisos e siga todas as instruções:

- Não utilize este equipamento perto da água.
- Limpe-o apenas com um pano seco.
- Não tape quaisquer saídas de ventilação. Proceda à instalação de acordo com as instruções da página seguinte.
- Não instale o equipamento junto de fontes de calor, nomeadamente radiadores, saídas de ar quente, fogões, ou outros equipamentos que produzam calor.
- Proteja o cabo de alimentação elétrica de forma a evitar ser pisado ou comprimido, em particular junto das fichas e junto ao ponto em que o cabo sai do equipamento.
- Utilize apenas as peças e os acessórios recomendados pelo fabricante.
- Desligue o equipamento da corrente elétrica durante as trovoadas ou se este não for utilizado por longos períodos de tempo.
- Poderão ser necessárias intervenções por técnicos qualificados em caso de danos no equipamento, nomeadamente danos no cabo de alimentação elétrica ou na ficha, derrame de líquido sobre o equipamento ou queda de objetos sobre o mesmo, se o equipamento tiver sido exposto à chuva ou à humidade, se não funcionar normalmente, ou se tiver sofrido uma queda.
- Antes de desligar o equipamento da corrente elétrica, deve desligá-lo através do botão ON/OFF que deve estar acessível. De seguida deve retirar a ficha da tomada de energia e por último do equipamento.
- Para evitar o risco de incêndio ou de curto-circuito não exponha o equipamento à chuva ou a fontes de humidade. O equipamento não deverá ser exposto a gotas nem a salpicos. Não coloque objetos com líquidos como jarras ou copos sobre o equipamento.
- As pilhas do comando não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar direta, fogo ou outras situações semelhantes.

Durante o transporte para a casa do cliente

Transporte o equipamento na sua caixa original. Não o exponha à chuva ou à humidade.

Instruções de Segurança

Durante a instalação (tenha em atenção as instruções de segurança que se seguem)

- O equipamento deve ser instalado numa superfície plana e rígida e não em cima de outro equipamento eletrónico. A superfície não deve ser suscetível a vibrações ou impactos.
- Deve haver um espaço mínimo de 10cm nas faces laterais e na parte superior do equipamento.
- Não instale o equipamento num compartimento fechado (dentro dum armário, por exemplo) onde não exista fluxo de ar ou que dificulte o fluxo de ar à volta do equipamento.
- Não bloqueie nenhuma das ranhuras ou aberturas de ventilação do chassis ou da estrutura do equipamento, caso estas existam. Permita a circulação de ar em torno do equipamento de forma a manter a sua temperatura normal de funcionamento.
- Instale o equipamento de forma a que a sua posição não interfira com a ventilação adequada. Por exemplo, não coloque o equipamento sobre uma cama, sofá, tapete ou superfície semelhante que possa provocar dificuldades na sua ventilação.
- Não instale o equipamento por cima ou por baixo doutro equipamento que produza calor como é o caso doutro equipamento eletrónico.
- Não coloque nada por cima do equipamento.
- Não instale o equipamento num local onde ocorra condensação.
- Não ligue o cabo de alimentação AC numa tomada de saídas múltiplas já ligada.

Cuide do ambiente através da reciclagem



Quando vir este símbolo num produto MEO, não o elimine juntamente com os resíduos domésticos ou industriais.

Reciclagem do seu equipamento

Por favor não elimine este produto colocando-o no lixo doméstico. Alguns países ou regiões, como é o caso da União Europeia, possuem sistemas de recolha e reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos em fim de vida. Contacte as autoridades locais para obter informações relativas às práticas em vigor na sua região.

O Manual de Instruções do equipamento está disponível online no seguinte endereço da Internet: <https://no.meo.pt/suporte>



DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

Objeto da declaração:

OTT STB Modelo ID: DV8555

Nome do fabricante: Shenzhen SDMC Technology Co., Ltd

Endereço do fabricante: 7F, W2-A, Hi-Tech. Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, China.

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

O produto está em conformidade com as seguintes normas:

Segurança:

EN 62368-1:2014 + A11:2017

EMF:

EN 62311:2008

ErP:

Regulamento (UE) n.º 1782/2019

Regulamento (CE) n.º 107/2009

EMC:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

EN 301 489-17 V3.1.1:2017-02

EN 55032:2015

EN 55035:2017

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

RF:

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)

Diretiva (UE) 2014/53/UE (RED)

Diretiva (UE) 2011/65/UE (ROHS):

IEC 62321-3-1:2013

Diretiva (UE) 2012/19/UE (WEEE):

EN 50419:2005

205 SVHC Detection (REACH):

Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Assinado por e em nome da SDMC Technology Co.,Ltd

Gary Wang

Vice-presidente

Data: 26-05-2020

Local de emissão: ShenZhen, CHINA

Shenzhen SDMC Technology Co., Ltd

7F, W2-A, Hi-Tech. Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, China.

TEL: 0755 8601 6420 Fax:0755 8601 9782

MEOBox 4K

Google, Android, Android TV e Chromecast built-in são marcas comerciais da Google LLC. O termo HDMI® e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi® e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance. Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. Dolby, Dolby Digital Plus e o logotipo Dolby Digital Plus são marcas registradas da Dolby Laboratories.

Powered by
androidtv

