



## Desbloqueio de telemóveis

### Instruções

#### Marca: Samsung

Para desbloquear o seu telemóvel, confirme a que grupo pertence o modelo e siga as respetivas instruções.

#### Modelos - Grupo 1

B5722	Galaxy Mini 2 (S6500D)	Galaxy Trend 2 Lite
C6112 Duos	Galaxy mini ve	Galaxy Trend Plus
Ch@t 222 (GT-E2220)	Galaxy Note (N7000)	Galaxy W (GT-I8150)
Ch@t 322 (GT-C3222 Duos)	Galaxy Note 2 (GT-N7105)	Galaxy Xcover (GT-S5690)
Galaxy A3	Galaxy Note 3	Galaxy Y Duos (GT-S6102)
Galaxy A5	Galaxy Note 3 Neo	GT-B2710
Galaxy Ace II	Galaxy Note 4	GT-E1050
Galaxy Alpha	Galaxy Pocket 2	GT-E1151
Galaxy Beam (GT-I8530)	Galaxy S (GT-I9000)	GT-E1190
Galaxy Core 2 DS	Galaxy S II (GT-I9100 )	GT-E1200
Galaxy Core Plus	Galaxy S II (I9210)	GT-E1200i
Galaxy Core Prime	Galaxy S4	GT-E1270
Galaxy Core Prime VE	Galaxy S4 mini	GT-E2200
Galaxy Express 4G	Galaxy S4 Zoom 4G	GT-E2550
Galaxy Fame	Galaxy S5	GT-E2550D
Galaxy Fresh	Galaxy S5 Neo	GT-S3370
Galaxy GRAND Duos	Galaxy S6	OMNIA 7 (Cetus I8700)
Galaxy Grand Neo Duos	Galaxy S6 Edge	Omnia 735 (B7350)
Galaxy Grand Neo Plus DUOS	Galaxy S6 Edge+	OMNIA W
Galaxy Grand Prime	Galaxy SIII (GT-i9300)	Star mini (C3300K)
Galaxy J1	Galaxy SIII Neo	Wave (GT-S8500 )
Galaxy K Zoom	Galaxy SIII-LTE (GT-I9305)	Wave 525 (GT-S5250)
Galaxy mini (GT-S5570)	Galaxy Star	XCover 550

#### Instruções Grupo 1

- Introduzir o cartão SIM de outro operador nacional (que não seja MEO, UZO, MOCHE)
- Marcar o PIN do cartão do outro operador
- Colocar o código de desbloqueio que recebeu por e-mail
- Finalizar a operação carregando em OK

## Modelos - Grupo 2

Caruso (E2330)  
Champ Deluxe (GT-C3310)  
Chat 335 (S3350)  
Corby TXT (GT-B3210)  
GT-E1170  
GT-E1170i  
GT-E2230 (nari)  
Xcover 2 (GT-C3350)

## Instruções Grupo 2

- Introduzir a sequência **#0111\*código de desbloqueio#** (confirme que está a utilizar o código de desbloqueio que recebeu por e-mail)
- Finalizar a operação carregando na tecla de chamar

## Modelos - Grupo 3

Corby PRO (GT-B5310)  
Galaxy Spica i5700  
GT-S7070

## Instruções Grupo 3

- Introduzir a sequência **#7465625\*638\*código de desbloqueio#** (confirme que está a utilizar o código de desbloqueio que recebeu por e-mail)