


Alarmes Autoinstaláveis

FIREPROTECT JEWELLER



AJAX

Índice

FireProtect Jeweller (Detetor de Fumo)

Emparelhamento	3
Configurações	7
Instalação	9
Manutenção da Sirene e Substituição da Bateria	10
Especificações Técnicas	10

Emparelhamento

1.1 Emparelhamento

1. Selecione a opção Adicionar dispositivo na app Ajax.
2. Dê um nome ao dispositivo, leia/escreva manualmente o código QR (localizado no corpo e na embalagem) e selecione a sala de localização.



3. Clique em Adicionar — a contagem decrescente começará.
4. Ligue o dispositivo (premindo o botão ligar/desligar durante 3 segundos).




Para que a detecção e o emparelhamento aconteçam, o dispositivo deve estar dentro da área de cobertura da rede sem fios do hub (dentro de um único local protegido). Se o dispositivo já tiver sido atribuído a outro hub, desligue a HomeSiren e, em seguida, execute o procedimento de adição padrão.

O pedido de conexão ao hub é enviado por um curto período de tempo assim que o dispositivo é ligado.

Se a conexão ao hub Ajax falhar, a sirene desliga-se após 5 segundos. Pode então repetir a tentativa de conexão. Para tentar novamente a conexão, não é necessário desligar o dispositivo.

O detetor conectado ao hub aparecerá na lista de dispositivos do hub na app. A atualização do estado das sirenes na lista depende do tempo de consulta do dispositivo definido nas configurações do hub, com o valor padrão — 36 segundos.

Elementos Funcionais



1. Orifício da sirene
2. Indicador de luz (atua como o sensor e botão de teste)
3. Buraco da câmara de fumo com o detetor de temperatura atrás da rede
4. Painel de fixação SmartBracket
5. Botão de energia
6. Botão de sabotagem
7. Código QR

Indicação

Em caso de alarme, o detetor ativa a sirene incorporada (o som da sirene pode ser ouvido de longe) e pisca com a luz indicadora. Quando conectado a um sistema de segurança, tanto o utilizador quanto a empresa de segurança (se tiver este serviço contratado) são notificados do alarme.

A sirene do dispositivo pode ser desligada das seguintes maneiras:



1. Pressionando o logotipo do Ajax na tampa do dispositivo (há um botão de toque sob o logotipo).
2. Através da app Ajax. Em caso de alarme de incêndio, verá uma mensagem pop-up na app Ajax sugerindo para desligar todas as sirenes.

De notar que se os níveis de fumo e/ou temperatura não voltarem aos valores normais, em 10 minutos o FireProtect ligará a sirene novamente.

Evento	Indicação
Temperatura	Temperatura do ar no local onde o FireProtect está instalado. Medido em graus Celsius ou Fahrenheit, dependendo das configurações da app. No estado normal, o valor da temperatura é apresentado a preto.

Evento	Indicação
Temperatura	Quando a temperatura sobe, o campo é realçado com vermelho. Poderá configurar um cenário por temperatura para controlar dispositivos de automação.
Força do sinal Jeweller	Força do sinal entre o hub e o detetor
Conetividade	Conexão entre o HUB e o dispositivo
Estado da Bateria	Indicação do nível de bateria do dispositivo que pode ter dois estados: - OK - Bateria descarregada
Tampa	Indicação do estado do tamper – reage quando existe manipulação/sabotagem
Fumo	Indicação quando existe fumo
Limite de temperatura	Indicação quando a temperatura está acima dos limites
Subida rápida de temperatura	Indicação de que existe um aumento rápido da temperatura
Bateria de backup	Apresenta o nível de bateria de backup
Sensor de fumo	Apresenta o estado do detetor de fumo
Nível de poeiras no sensor de fumo	Indica o nível de poeira presente no sensor de fumo
Desativação permanente	Apresenta o estado do dispositivo: Ativo, Desligado permanentemente pelo utilizador, ou apenas as notificações de estado de manipulação do tamper

Evento	Indicação
Firmware	Versão firmware do dispositivo
ID do dispositivo	Identificador do dispositivo

1.2 Configurações

Para alterar as definições do detetor na app Ajax:

1. Aceda ao separador **Dispositivos**
2. Selecione **FireProtect** na lista.
3. Aceda a **Definições**

Evento	Indicação
Primeiro campo	Nome do sensor que pode ser editado. O nome do dispositivo que pode ver nas notificações no historial de eventos. O nome pode conter até 12 caracteres cirílicos ou até 24 caracteres latinos.
Sala	Seleção da sala virtual à qual o FireProtect está atribuída. O nome da sala que pode ver nas notificações no historial de eventos.
Alarme de temperatura elevada	Se estiver ativo, o detetor reagirá quando a temperatura for superior ou igual a 60°.
Alarmes de subida de temperatura repentina	Se estiver ativo, o detetor reagirá ao aumento repentino de temperatura quando houve um aumento de 30° em 30 minutos ou menos.
Alarme com sirene quando é detetado fumo	Se estiver ativo, as sirenes ligadas ao detetor serão ativadas.

Evento	Indicação
Alerta com sirene quando o limite de temperatura é excedido	Se estiver ativo, as sirenes ligadas ao detetor serão ativadas.
Alerta com sirene quando a existe subida repentina de temperatura	Se estiver ativo, as sirenes ligadas ao detetor serão ativadas
Força do sinal Jeweller	Altera o dispositivo para o modo de teste
Teste de Volume	Passa o dispositivo para o modo de teste de volume
Teste do sensor de fumo	Inicia o teste do detetor
Guia do Utilizador	Abre o Manual do Utilizador do FireProtect
Desativação Permanente	Permite ao utilizador desativar o dispositivo sem o retirar do sistema. Estão disponíveis três opções: • Não — o dispositivo funciona normalmente e transmite todos os eventos • Inteiramente — o dispositivo não executará comandos do sistema nem participará em cenários de automatização, e o sistema ignorará os alarmes do dispositivo e outras notificações.

Evento	Indicação
Desativação Permanente	• Apenas tampa — o sistema ignora apenas as notificações sobre a ativação do botão de tamper do dispositivo
Desemparelhar Dispositivo	Desconecta o dispositivo e elimina as suas definições.

1.3 Instalação



A fita adesiva de dupla face só pode ser utilizada para a fixação temporária do detetor. A fita secará com o passar do tempo, o que pode resultar na queda e danificação do dispositivo.

1. Fixe o painel de instalação SmartBracket na superfície utilizando os parafusos incluídos. Depois de selecionar outras ferragens de fixação, certifique-se de que estas não danificam ou deformam o painel.
2. Coloque o detetor no painel SmartBracket e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio. Ao instalar no painel de instalação, o tamper comutará e a sirene piscará com um LED.

Se o indicador luminoso do detetor não for acionado após a instalação no SmartBracket, verifique o modo de tamper na app Ajax Security System e, em seguida, o aperto de fixação do dispositivo no painel.

Em caso de tentativa de desmontagem do detetor, receberá uma notificação.

Não instale a sirene:

1. Fora das instalações (no exterior)
2. Em locais onde o sinal acústico possa ser atenuado (dentro de móveis, atrás de cortinas grossas, etc.)
3. Nas proximidades de quaisquer objetos metálicos ou espelhos que provoquem atenuação ou interferência do sinal
4. A menos de 1m das zonas onde se cozinham
5. Dentro de instalações com temperatura e humidade fora dos limites permitidos
6. A menos de 1 m do hub.

1.4 Manutenção da Sirene e Substituição da Bateria

Verifique regularmente a capacidade operacional do sistema Ajax.

Limpe o detetor de pó, teias de aranha e outros contaminantes à medida que vão aparecendo. Utilize um pano macio e seco adequado para a manutenção do equipamento.

Não utilize para a limpeza do detetor substâncias que contenham álcool, acetona, gasolina e outros solventes ativos.

Até certo nível, o detetor ignora a poeira no sensor de fumo. Quando a câmara fica muito poeirenta, o detetor notifica o utilizador da necessidade de limpá-la através da app (e emite um bipe a cada minuto e meio). Essa manutenção é obrigatória para que o detetor funcione corretamente.

Para especificações técnicas aceder a:

<https://drive.google.com/file/d/171P-FgKltdr-vJY2up2DagtNchkxwBIB/view>

Alarmes Autoinstaláveis

FIREPROTECT JEWELLER