

Períodos Horários MEO Energia

			Inverno 				Verão 			
			Super Vazio	Vazio	Cheias	Ponta	Super Vazio	Vazio	Cheias	Ponta
Tetra Horário	Diário	Todos os dias	02h00 às 06h00	00h00 às 02h00	08h00 às 09h00	09h00 às 10h30	02h00 às 06h00	00h00 às 02h00	08h00 às 10h30	10h30 às 13h00
				06h00 às 08h00	10h30 às 18h00	18h00 às 20h30		06h00 às 08h00	13h00 às 19h30	19h30 às 21h00
				22h00 às 00h00	20h30 às 22h00	n.a.		22h00 às 00h00	21h00 às 22h00	n.a.
	Semanal	Seg. a Sexta	02h00 às 06h00	00h00 às 02h00	07h00 às 09h30	09h30 às 12h00	02h00 às 06h00	00h00 às 02h00	07h00 às 09h15	09h15 às 12h15
				06h00 às 07h00	12h00 às 18h30	18h30 às 21h00		06h00 às 07h00	12h15 às 00h00	n.a.
				n.a.	21h00 às 00h00	n.a.		n.a.	n.a.	
		Sábado	02h00 às 06h00	00h00 às 02h00	09h30 às 13h00	n.a.	02h00 às 06h00	00h00 às 02h00	09h00 às 14h00	n.a.
				06h00 às 09h30	18h30 às 22h00			06h00 às 09h00	20h00 às 22h00	
				13h00 às 18h30	n.a.			14h00 às 20h00	n.a.	
				22h00 às 00h00				22h00 às 00h00		
		Domingo	02h00 às 06h00	00h00 às 02h00	n.a.	n.a.	02h00 às 06h00	00h00 às 02h00	n.a.	n.a.
				06h00 às 00h00				06h00 às 00h00		

Os horários de Inverno e Verão têm como base a hora legal de Portugal Continental